





# JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45

Сифон для очистки грунта в аквариумах 20-45 см

Suitable for:  



- Продуманный и очень эффективный сифон для отсасывания загрязнений из грунта в аквариумах высотой от 20 см
- Применение: потрясти сифон. Вода начинает стекать в ведро. Отсосать загрязнения из грунта, закрыть запорный кран.
- Углов на круглом сифоне при повороте обеспечивает эффективное завихрение грязи и простой отсос в углах аквариума.
- Сетка, извлекаемая для очистки, защищает от случайного всасывания растений, креветок и рыб
- В комплекте: сифон с всасывающим вентилем, Ø 4 см, длина 27 см, вкл. шланг (12/16 мм) – 2 м, 2 зажима для шланга, запорный кран



# JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45

## Accessories



### JBL ClipSafe Vario

Регулируемый  
универсальный зажим для  
шлангов 9-27 мм



# JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45

 Spare parts



**JBL AquaEx  
20-45/45-70 shut-off  
valve**



# JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45

## Product information

### Регулярная смена воды

Остатки корма, растений и продукты жизнедеятельности загрязняют аквариумную воду. Поскольку аквариумные фильтры не могут полностью удалить из воды эти вещества, и большая часть загрязнений попадает в аквариумный грунт, следует регулярно проводить частичную подмену воды (примерно 1/3 объема воды каждые 2 недели). Частичную подмену воды всегда следует соединять с отсасыванием загрязнений из донного грунта. После частичной подмены воды следует обязательно воспользоваться хорошим кондиционером для воды, напр., «JBL Biotorol», чтобы подготовить водопроводную воду с учетом потребностей рыб.


### Простое применение:

Поместить сифон в аквариумную воду, потрясти движением вверх-вниз и опустить в ведро. Вода будет стекать в ведро. Очистить дно сифоном. Чтобы закончить процедуру, просто вытащите сифон из воды и (или) закройте запорный кран на конце шланга.

### Как правильно чистить дно аквариума:

Вкрутите сифон в донный грунт аквариума. Подсос затягивает грунт и загрязнения в сифоне наверх. Благодаря собственному весу грунт возвращается вниз, и из аквариума отсасываются только загрязнения. Если у вас мелкий песок, то, поднимая сифон, вы можете регулировать силу подсоса так, чтобы легкий песок падал вниз. Сетка в сифоне препятствует случайному всасыванию рыб и креветок. Сетку можно вынуть для очистки.

Если под покровным слоем гальки находится медленнодействующее грунтовое удобрение (напр., JBL PROFLOA AQUA BASIS), сифон не следует вставлять в грунт до упора – до донного стекла, – а всегда только на глубину покровного слоя донного грунта.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Инструкции	✓
QR code	



# JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45

## Product details

Article data	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45
Art. No.	6142700
EAN number	4014162614278
EAN as barcode	
Ø	40 мм
Высота	270 мм
Expiry months	-
RRP incl. VAT	30,47 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	641 g
Net weight	541 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45
Art. No.	6142700
Green dot	✓
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Тип аккумулятора	-
Прием батареек	-
Battery rechargeable	-
Вес утилизируемого аккумулятора	-
Non-returnable glass	-
PPK	186 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Вес утилизируемых металлов	0 g

Характеристики	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45
Art. No.	6142700





Характеристики	
Вид животного	Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Бычковые, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Кораллы, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Молодняк, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиplatисы
Размер животного	Для животных любого размера
Возрастная группа животного	Любые аквариумные рыбы
Объем жизненного пространства	> 450 л
Материал	пластик (АБС) / пластик (ПС)
Вид корма	-
Цвет	серый / чёрный
Дозировка	-
Transport conditions	-



# JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45

Электронная этикетка / осветительное средство	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45
Art. No.	6142700
Ambient temperature	-
Момент включения	-
Ртуть	-
Tube length	-
Срок службы	-
Люмен	-
Индекс цветопередачи	-
Диммируемый	-
Циклы вкл./выкл.	-
Значение ФАР	-
Класс энергоэффективности	-
УФ-А	-
УФ-Б	-
УФ-С	-
Colour temperature	-
Цоколь	-

Technical data	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45
Art. No.	6142700
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





# JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45

Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	-







## Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45
Art. No.	6142700
VAT	21%
Sales unit (SU)	3
Volume packaging	3.506l
Dimensions (l/w/h)	150 mm/57 mm/410 mm
Layer	72
Pallet	288
Category of products	2
Customs tariff	84132000
Country of origin	CN
Type of packaging	Складная картонная коробка

PU 1 data	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45
Art. No.	6142700
PU 1 material	Фольга г
PU 1 weight	9 g
PU 1 length	410 mm
PU 1 width/depth	150 mm
PU 1 height	150 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45
Art. No.	6142700
PU 2 material	Картон г
PU 2 weight	520 g
PU 2 length	410 mm
PU 2 width/depth	310 mm
PU 2 height	335 mm

Trade data	
Product name	JBL PROCLEAN AQUA EX 20-45
Art. No.	6142700
Till receipt text	AQUA EX 20-45
Shelf placement	-