



JBL TS testi

Toplam sertliği belirlemek için hızlı test

Suitable for:     



- Akvaryumların/havuzların su değerlerinin basit ve güvenli kontrolü. Tatlı su akvaryumları ve havuzlar için en uygun toplam sertliğin belirlenmesi
- Renk değişim testi: Plastik küveti numune suyla doldurun, ayırıcı renk kırmızıdan yeşile dönene kadar damlalar halinde ilave edin. Damla sayısı = toplam sertlik (TS) değeri
- Uygulama süresi: İlk kurulumda: Haftada 1 kez
- Çevrim içi laboratuvar: Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akv./havuz için düzenli kontrol. JBL'nin her su analizi için hızlı test veya renk değişim testi şeklinde su testleri mevcuttur. Sağlıklı, berrak bir su için akvaryum suyunu test edin
- Teslimat kapsamı: 1 adet hızlı test, TS testi. Ayıraç ve plastik küvet dahil. Yedek ayıraç ayrıca satılır

 You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25350>



JBL Test Combi Set Plus Fe

En önemli testleri + demir testini içeren test çantası



JBL Testlab

Testlab, t. su anal. için 13 ad. test içeren test çantı



JBL Testlab Marin

Deniz suyu analizi için profesyonel test çantası



JBL EasyTest 6in1

Akvaryum suyunun hızlı testi için test çubukları





JBL TS testi

 Accessories



Su testleri için JBL
parça seti





JBL TS testi

 Spare parts



JBL ürün gamı test renk kartları

JBL su testleri için renk kartları



JBL Testlab, boş + yuvalar





JBL TS testi

Product information

Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı akvaryum/havuz Akvaryumdaki/havuzdaki su değerlerinin doğru düzeyde olması balık nüfusuna ve mevcut bitkilere bağlıdır. Su berrak görünse bile kirli olabilir. Değerler kötü olduğunda akvaryumda/havuzda hastalıklar ve yosunlar baş gösterebilir. Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum/havuz için su değerlerinin düzenli kontrolü ve uygun hale getirilmesi önemlidir.

JBL'nin her su analizi için hızlı test veya renk değişim testi şeklinde su testleri mevcuttur. Bunlar belli bir değeri veya birden fazla değeri aynı anda belirler. Bu su testleri ile yosun sorunları teşhis edilip, olumsuz nitrat, nitrit, potasyum ve magnezyum, vs. değerleri saptanabilir.

Test neden yapılmalıdır?

Su, kaynağına ve yer altının yapısına göre farklı miktarlarda toprak alkali metal tuzları içerir. Burada söz konusu olan genellikle kalsiyum ve magnezyum tuzlarıdır. Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının toplamı toplam sertliği verir. Karbonat sertliği 8-20°dH düzeyinde olduğunda bir çok balığın ve bitkinin bakımı başarıyla gerçekleşir. Ancak yine de gerekli önlemleri alarak çok yüksek toplam sertlik değerlerini düşürmek için çaba gösterilmelidir.

JBL çevrim içi laboratuvarı

Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum/havuz için düzenli kontrol. Su değerlerinizi JBL çevrim içi laboratuvarına girin ve değerlerinizin saniyeler içerisinde sağlıklı biçimde analiz edilmesini sağlayın.

Önerilen toplam sertlik değerleri:

Tatlı su akvaryumu (karma akvaryum): 8-25 °dGH

Malavi- Tanganika Gölü akvaryumu: 5-20 °dGH

İçinde az sayıda balık bulunan bitki akvaryumları (akvaryum peyzajı): 3-10 °dGH

Deniz suyu akvaryumları: Çok yüksek olduğundan TS testi ile tespit edilemez. Lütfen kalsiyum ve magnezyumu ayrı ayrı test edin Havuzlar: 6-20 °dGH

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✗
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



JBL TS testi

Product details

Article data		
Product name	JBL TS test seti	JBL TS ayırıcı
Art. No.	2535000	2535100
EAN number	4014162253507	4014162253514
EAN as barcode		
İçerik	-	-
-	-	-
Expiry months	24	24
RRP incl. VAT	-	-
Base price	-	-
Nominal filling quantity	-	-
Base quantity	1	1
Gross weight	36 g	27 g
Net weight	24 g	10 g
Weight change	1000	1000

Disposal		
Product name	JBL TS test seti	JBL TS ayırıcı
Art. No.	2535000	2535100
Green dot	✓	✓
Group electronic waste	-	-
Disposal weight	-	-
Battery type	-	-
Pil dönüşü	-	-
Battery rechargeable	-	-
Disposal weight battery	-	-
Non-returnable glass	-	-
PPK	14 g	7 g
Plastic small	6 g	-
Plastic large	-	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g	0 g

Features		
Product name	JBL TS test seti	JBL TS ayırıcı
Art. No.	2535000	2535100



Features		
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	Tüm akvaryumlar için	Tüm akvaryumlar için
Material	Amonyum hidroksit, etilendiamin tetraasetik asit (serbest asit), eriokrom siyahı, saf su, etanol	Amonyum hidroksit, etilendiamin tetraasetik asit (serbest asit), eriokrom siyahı, saf su, etanol
Food type	-	-
Colour	kırmızı	kırmızı
Dosage	5 ml numune suya ayırıcı damlalar halinde ekleyin, damlaları sayın, renk kırmızıdan yeşile dönene kadar her damladan sonra sallayın	5 ml numune suya ayırıcı damlalar halinde ekleyin, damlaları sayın, renk kırmızıdan yeşile dönene kadar her damladan sonra sallayın
Transport conditions	-	-



JBL TS testi

Electronic label / illuminant		
Product name	JBL TS test seti	JBL TS ayırıcı
Art. No.	2535000	2535100
Ambient temperature	-	-
Start time	-	-
Mercury	-	-
Tube length	-	-
Service life	-	-
Lumen	-	-
CRI value	-	-
Dimmable	-	-
Switching cycles	-	-
PAR value	-	-
Energy efficiency class	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Colour temperature	-	-
Base designation	-	-

Technical data		
Product name	JBL TS test seti	JBL TS ayırıcı
Art. No.	2535000	2535100
Range in litres	-	-
Range from - to	-	-
Range in days	-	-
Range tank length	-	-
Output in watts	-	-
Output per hour	-	-
Output per day	-	-
Height	-	-
Length	-	-
Width	-	-
Diameter	-	-
Voltage	-	-
For	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Size	-	-
Content for	-	-
Filter container volume	-	-
Volume filter media	-	-
Hose connections pressure/out	-	-
Hose connections suction/in	-	-
Delivery head	-	-



JBL TS testi

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	5 ml numune suya ayırıcı damlalar halinde ekleyin, damlaları sayın, renk kırmızıdan yeşile dönene kadar her damladan sonra sallayın





JBL TS testi

! Safety information

- GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri	
İşaret sözcüğü	Danger
Tehlike sembolü	
Tehlike notu	H226: Flammable liquid and vapour. H314: Causes severe skin burns and eye damage.
Güvenlik notu	P102: Keep out of reach of children. P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P261: Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



Additional information for the specialist trade sector

Article data		
Product name	JBL TS test seti	JBL TS ayıracı
Art. No.	2535000	2535100
VAT	19%	19%
Sales unit (SU)	6	1
Volume packaging	0.3l	0.45l
Dimensions (l/w/h)	35 mm/70 mm/125 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Layer	960	0
Pallet	2880	0
Category of products	1	1
Customs tariff	38220000	38220000
Country of origin	DE	DE
Type of packaging	Karton/Kutu	Kaplama/ kılıf ambalajın plakası

PU 1 data		
Product name	JBL TS test seti	JBL TS ayıracı
Art. No.	2535000	2535100
PU 1 material	Film gr	Karton gr
PU 1 weight	4.3 g	660 g
PU 1 length	215 mm	580 mm
PU 1 width/depth	35 mm	390 mm
PU 1 height	185 mm	310 mm

PU 2 data		
Product name	JBL TS test seti	JBL TS ayıracı
Art. No.	2535000	2535100
PU 2 material	Karton gr	Yok
PU 2 weight	500 g	-
PU 2 length	572 mm	-
PU 2 width/depth	377 mm	-
PU 2 height	410 mm	-

Trade data		
Product name	JBL TS test seti	JBL TS ayıracı
Art. No.	2535000	2535100
Till receipt text	GH Test	GH Test Re
Shelf placement	-	-