



JBL CRISTALPROFI COMBIFILTER Cesto II

Kit ampliacion. cesto filtro p. filtros ext. CristalProfi

Adecuado para:



- Cesto superior de filtro optimizado con prefiltro de superficie un 100 % mayor, incl. material filtrante
- Extraer el cesto del filtro usado y sustituirlo por un cesto de filtro nuevo
- Optimiza la filtración en JBL CristalProfi e 401, 701, 901, 1501 y 1901, equiparándolos técnicamente a JBL 402, 702 etc.
- Cesto del filtro de diseño ingenioso de 2 piezas. La pieza inferior extraíble contiene un filtro posterior de 35 ppi (fino). El cesto del filtro superior contiene una estera prefiltrante de 1 pieza con una superficie 100 % mayor y porosidad de 15 ppi
- Suministro: cesto de filtro de 2 piezas (separables por el clip) con esteras filtrantes fina y gruesa



JBL CRISTALPROFI COMBIFILTER Cesto II



Información de producto

Una de las ventajas del filtro externo JBL CristalProfi es su estructura interna con prefiltros situados arriba, a los que se puede acceder fácilmente para limpiarlos de forma rápida y sencilla. Los prefiltros cumplen la función de limpiar la suciedad gruesa succionada por el filtro de modo que no obstruya el material filtrante que le sigue. Pero como la suciedad gruesa puede llegar a obstruir rápidamente los prefiltros en condiciones desfavorables, se ha construido esta cesta del filtro. En lugar de 2 esteras prefiltrantes externas más pequeñas, contiene una estera prefiltrante grande y continua con al menos el doble de superficie que sus predecesoras. De este modo, el prefiltro no se obstruye tan rápidamente, manteniéndose así el elevado caudal del filtro externo.

Limpieza de plásticos:

Durante muchos meses basta con tan solo enjuagar las esponjas filtrantes sucias con agua corriente tibia y aplicarles a continuación bacterias filtrantes (JBL FilterStart) antes de volver a usarlas. No obstante, dado que la limpieza mecánica NUNCA es una limpieza absoluta y aún quedan restos de suciedad en la esponja filtrante, es recomendable recambiar las esponjas filtrantes cada 6 meses más o menos.

Aplicar bacterias purificadoras al material filtrante:

La primera colonización de las bacterias purificadoras en el material filtrante dura en agua dulce de 1 a 2 semanas, y en agua salada, el doble. Si el material filtrante ya se ha estado usando, el tiempo requerido para una «recolonización» se duplica, ya que no resulta fácil recolonizar sobre un cultivo bacteriano muerto. Añadir bacterias purificadoras concentradas como JBL FilterStart reduce el tiempo de ciclado biológico a unas 24 h. Otro motivo reside en ocupar el espacio de colonización existente en el material filtrante con las bacterias beneficiosas, de modo que los gérmenes patógenos no tengan sitio para proliferar. Esto ya ha sido demostrado científicamente.

| Más información | |
|--------------------------|---|
| Preguntas frecuentes | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Prensa | ✗ |
| Laboratorio/calculadoras | ✗ |
| Artículos de interés | ✓ |
| Piezas de repuesto | ✗ |
| Vídeo | ✗ |
| Garantía Plus | ✗ |
| Instrucciones | ✓ |
| Código QR |  |





JBL CRISTALPROFI COMBIFILTER Cesto II



Detalles del producto

| Datos de artículo | | |
|------------------------------|---|---|
| Nombre del producto | JBL CP COMBIFILTER Basket II e4/7/901,2 | JBL CP COMBIFILTER Basket II e15/1901,2 |
| N.º de art. | 6029300 | 6029400 |
| Código EAN | 4014162602930 | 4014162602947 |
| EAN como código de barras | | |
| Para CPe | 4/7/901,2 | 15/1901,2 |
| - | - | - |
| Meses de expiración | - | - |
| PVP incl. IVA | 16,68 € | 20,50 € |
| Precio básico | - | - |
| Cantidad nominal | - | - |
| Cantidad de base | 1 | 1 |
| Peso bruto | 293 g | 424.8 g |
| Peso neto | 200 g | 290 g |
| Factor de conversión de peso | - | - |

| Eliminación | | |
|-------------------------------|---|---|
| Nombre del producto | JBL CP COMBIFILTER Basket II e4/7/901,2 | JBL CP COMBIFILTER Basket II e15/1901,2 |
| N.º de art. | 6029300 | 6029400 |
| Punto Verde | ✓ | ✓ |
| Grupo chatarra electrónica | - | - |
| Peso de eliminación | - | - |
| Tipo de batería | - | - |
| Reciclaje de pilas y baterías | - | - |
| Batería recargable | - | - |
| Peso de eliminación batería | - | - |
| Bote desechable | - | - |
| Papel y cartón | 93 g | 127.5 g |
| Plástico pequeño | 6 g | - |
| Plástico grande | - | - |
| Peso de eliminación metal | 0 g | 0 g |

| Características | | |
|---------------------|---|---|
| Nombre del producto | JBL CP COMBIFILTER Basket II e4/7/901,2 | JBL CP COMBIFILTER Basket II e15/1901,2 |
| N.º de art. | 6029300 | 6029400 |



| Características | | |
|---------------------------|---|---|
| Especie de animal | Acociles, Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Camarones estenopodideos, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Corales, Corydoras, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Ergasilus, Flowerhorn, Galápagos, Galápagos tropicales, Gobios, Goldfish, Guppy, Guramis, Killis, Laberíntidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces loro, Peces mariposa, Peces vivíparos, Ranas de uñas africanas, Siluros, Tortugas acuáticas, Tritones | Acociles, Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Camarones estenopodideos, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Corales, Corydoras, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Ergasilus, Flowerhorn, Galápagos, Galápagos tropicales, Gobios, Goldfish, Guppy, Guramis, Killis, Laberíntidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces loro, Peces mariposa, Peces vivíparos, Ranas de uñas africanas, Siluros, Tortugas acuáticas, Tritones |
| Tamaño del animal | Para animales de cualquier tamaño | Para animales de cualquier tamaño |
| Grupo de edad del animal | Todos los peces de acuario | Todos los peces de acuario |
| Volumen del hábitat | > 300 L | 800 L |
| Material | Plástico (ABS) | Plástico (ABS) |
| Tipo de alimento | - | - |
| Color | gris / azul | gris / azul |
| Dosificación | - | - |
| Condiciones de transporte | - | - |



JBL CRISTALPROFI COMBIFILTER Cesto II

| Etiqueta electrónica/lámpara | | |
|--------------------------------|---|---|
| Nombre del producto | JBL CP COMBIFILTER Basket II e4/7/901,2 | JBL CP COMBIFILTER Basket II e15/1901,2 |
| N.º de art. | 6029300 | 6029400 |
| Temperatura ambiente | - | - |
| Hora de inicio | - | - |
| Mercurio | - | - |
| Longitud de tubo | - | - |
| Vida útil | - | - |
| Lumen | - | - |
| Valor CRI | - | - |
| Atenuable | - | - |
| Ciclos de encendido/apagado | - | - |
| Valor de PAR | - | - |
| Clase de eficiencia energética | - | - |
| UV-A | - | - |
| UV-B | - | - |
| UV-C | - | - |
| Temperatura de color | - | - |
| Denominación casquillo | - | - |

| Especificaciones | | |
|------------------------------|---|---|
| Nombre del producto | JBL CP COMBIFILTER Basket II e4/7/901,2 | JBL CP COMBIFILTER Basket II e15/1901,2 |
| N.º de art. | 6029300 | 6029400 |
| Alcance en litros | - | - |
| Alcance de - hasta | - | - |
| Alcance en días | - | - |
| Alcance longitud urna | - | - |
| Potencia en vatios | - | - |
| Potencia por hora | - | - |
| Potencia por día | - | - |
| Altura | - | 87 mm |
| Longitud | - | 218 mm |
| Anchura | - | 184 mm |
| Diámetro | - | - |
| Voltaje | - | - |
| Para | - | - |
| T8 26mm (vatios) | - | - |
| T5 16mm (vatios) | - | - |
| Tamaño | - | - |
| Contenido para | - | - |
| Volumen del vaso del filtro | - | - |
| Volumen masas filtrantes | - | - |
| Empalmes de tubo Presión/Out | - | - |



| Especificaciones | | |
|--------------------------------|---|---|
| Empalmes de tubo Aspiración/In | - | - |
| Altura de bombeo | - | - |



JBL CRISTALPROFI COMBIFILTER Cesto II

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de alimento | - |
| Tipo de subproducto | - |
| Dosificación | - |



Información adicional para comercios especializados

| Datos de artículo | | |
|------------------------|---|---|
| Nombre del producto | JBL CP COMBIFILTER Basket II e4/7/901,2 | JBL CP COMBIFILTER Basket II e15/1901,2 |
| N.º de art. | 6029300 | 6029400 |
| IVA | 19% | 19% |
| Unidad de venta (UV) | 1 | 1 |
| Volumen embalaje | 2.8l | 4.6l |
| Medidas (l/al/an) | 80 mm/200 mm/175 mm | 105 mm/225 mm/195 mm |
| Capas | 80 | 80 |
| Paleta | 320 | 240 |
| Categoría de productos | 3 | 3 |
| Arancel | 84219990 | 84219990 |
| País de origen | CN | CN |
| Tipo de embalaje | | |

| Datos UE 1 | | |
|--------------------------|---|---|
| Nombre del producto | JBL CP COMBIFILTER Basket II e4/7/901,2 | JBL CP COMBIFILTER Basket II e15/1901,2 |
| N.º de art. | 6029300 | 6029400 |
| Material UE 1 | cardboard gr | cardboard gr |
| Peso UE 1 | 650 g | 720 g |
| Longitud UE 1 | 400 mm | 400 mm |
| Anchura/profundidad UE 1 | 420 mm | 420 mm |
| Altura UE 1 | 340 mm | 370 mm |

| Datos UE 2 | | |
|--------------------------|---|---|
| Nombre del producto | JBL CP COMBIFILTER Basket II e4/7/901,2 | JBL CP COMBIFILTER Basket II e15/1901,2 |
| N.º de art. | 6029300 | 6029400 |
| Material UE 2 | No | No |
| Peso UE 2 | - | - |
| Longitud UE 2 | - | - |
| Anchura/profundidad UE 2 | - | - |
| Altura UE 2 | 340 mm | 370 mm |

| Datos del comercio | | |
|----------------------|---|---|
| Nombre del producto | JBL CP COMBIFILTER Basket II e4/7/901,2 | JBL CP COMBIFILTER Basket II e15/1901,2 |
| N.º de art. | 6029300 | 6029400 |
| Texto caja | CombiBasket | CombiBasket |
| Ubicación estantería | - | - |