



# JBL PROAQUATEST LAB

Чемоданчик с 13 тестами параметров пресной воды

Suitable for:



- Простой и надежный контроль параметров воды в аквариуме. Для определения pH (3 диапазона), карбонатной и общей жесткости, аммония/аммиака, нитритов, нитратов, фосфатов, железа, меди, силикатов, кислорода и CO (по таблице)
- Добавьте реагенты в пробу воды, определите значения по цветной шкале, проверьте рекомендации на листе для записи результатов
- Компараторная система учитывает окраску воды. Содержание CO<sub>2</sub> определяется по таблице
- Водонепроницаемый пластиковый корпус, реагенты в защищенных флаконах. Дополнительные реагенты приобретаются отдельно
- В комплекте: чемоданчик, 13 тестов, 12 стеклянных кювет, 2 шприца, 3 мерных ложки, термометр, компараторный блок, 2 пластиковых кюветы, цветные шкалы, таблица CO<sub>2</sub>, ручка, листы для записи, инструкции

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/24084>



**JBL PROSCAN**  
Тестирование воды с помощью смартфона



**JBL PROAQUATEST EASY 7in1**  
Тест-полоски для быстрого анализа аквариумной воды





# JBL PROAQUATEST LAB

 Spare parts



JBL набор комплектующих для тестеров воды



JBL Testlab empty + inserts



JBL PROAQUATEST Color Charts





# JBL PROAQUATEST LAB



## Product information

Здоровый аквариум с природными условиями

Правильные параметры воды зависят от количества рыб и растений в аквариуме. Даже если вода выглядит прозрачной, она может быть неоптимальной. Неправильные параметры воды могут вызывать болезни или избыточный рост водорослей. Для здорового аквариума с природными условиями необходимо регулярно проверять и корректировать параметры воды. Тесты для воды JBL помогут вам определить все важнейшие параметры воды быстро, просто и очень точно.

Чемоданчик с тестами содержит тесты:

тест на pH: кислотность воды от 3,0 до 10

тест на pH: кислотность воды от 6,0 до 7,6

тест на pH: кислотность воды от 7,4 до 9,0

тест на O<sub>2</sub>: определение концентрации кислорода

тест на GH: определение общей жесткости

тест на KH: стабильность pH воды (карбонатная жесткость)

тест на PO<sub>4</sub>: содержание фосфатов (причина роста водорослей и питательное вещество для растений)

тест на NH<sub>4</sub> / NH<sub>3</sub>: отображение содержания нетоксичного аммония, определение токсичного аммиака по таблице

тест на NO<sub>2</sub>: содержание токсичного для рыб азотного соединения – нитрита

тест на NO<sub>3</sub>: содержание нитратов (причина роста водорослей и питательное вещество для растений)

тест на Fe: содержание железа для контроля за внесением удобрений

тест на Cu: этот тяжелый металл смертельно опасен для беспозвоночных. Важен также для определения терапевтических доз медикаментов

тест на SiO<sub>2</sub>: определение содержания силикатов (кремниевая кислота) как причины роста диатомовых водорослей)

Для определения содержания CO<sub>2</sub> достаточно измерить значения pH и KH, по которым можно определить содержание CO<sub>2</sub> в воде при помощи приложенной таблицы.


Дополнительно доступны тесты:

тест на K: определение содержания калия (пища для растений)

тест на Mg для пресной воды: определение содержания магния (пища для растений)

тест на CO<sub>2</sub>-direkt: определение текущей концентрации углекислого газа для сильного роста растений

На домашней странице JBL в «Мире тем» – Аквариум – в разделе «Понять воду – эликсир жизни» вы найдете тему > Параметры воды

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Инструкции	✓
QR code	





# JBL PROAQUATEST LAB



## Product details

Article data	
Product name	JBL PROAQUATEST LAB
Art. No.	2408400
EAN number	4014162240842
EAN as barcode	
Кол-во	14 Тесты
-	-
Expiry months	24
RRP incl. VAT	132,13 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	1562 g
Net weight	1270 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROAQUATEST LAB
Art. No.	2408400
Green dot	✓
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Тип аккумулятора	-
Прием батареек	-
Battery rechargeable	-
Вес утилизируемого аккумулятора	-
Non-returnable glass	28 g
PPK	-
Plastic small	90 g
Plastic large	-
Вес утилизируемых металлов	0 g

Характеристики	
Product name	JBL PROAQUATEST LAB
Art. No.	2408400





Характеристики	
Вид животного	Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Болотные черепахи, Водные черепахи, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Гурами, Гурами-нитеносцы, Даниоподобные, Дискусы, Жаберные рачки, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Карликовые раки, Килли, Крабы, Красные попугаи, Креветки с клешнями, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Панцирные сомики, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тритоны, Тропические болотные черепахи, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Шпорцевые лягушки, Эпиplatисы
Размер животного	Для животных любого размера
Возрастная группа животного	Любые аквариумные рыбы
Объем жизненного пространства	-
Материал	Реагент(ы) в пластиковых и/или стеклянных бутылочках + пластиковые или стеклянные аксессуары. REFILL: реагент(ы) без аксессуаров.
Вид корма	-
Цвет	белый / прозрачный / чёрный
Дозировка	См. инструкцию
Transport conditions	-



# JBL PROAQUATEST LAB

Электронная этикетка / осветительное средство	
Product name	JBL PROAQUATEST LAB
Art. No.	2408400
Ambient temperature	-
Момент включения	-
Ртуть	-
Tube length	-
Срок службы	-
Люмен	-
Индекс цветопередачи	-
Диммируемый	-
Циклы вкл./выкл.	-
Значение ФАР	-
Класс энергоэффективности	-
УФ-А	-
УФ-Б	-
УФ-С	-
Colour temperature	-
Цоколь	-

Technical data	
Product name	JBL PROAQUATEST LAB
Art. No.	2408400
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	318 mm
Length	382 mm
Width	85 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





# JBL PROAQUATEST LAB

Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	См. инструкцию





# JBL PROAQUATEST LAB

## ! Safety information

JBL ProAquaTest Lab - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	
Уведомление об опасности	<p>EUN031: Contact with acids liberates toxic gas.                      EUN208: Contains \$. May produce an allergic reaction.                      H225: Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.                      H302: Вредно при проглатывании.                      H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.                      H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.                      H318: Вызывает серьезные повреждения глаз.                      H334: При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания.                      H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей.                      H341: Предположительно вызывает генетические дефекты.                      H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.                      H400: Весьма токсично для водных организмов.                      H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.</p>
Инструкция по безопасности	<p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.                      P102: Держать в месте, не доступном для детей.                      P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке.                      P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.                      P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.                      P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.</p>
Особенность товара	<p>121-57-3: sulphanilic acid                      1310-73-2: sodium hydroxide                      137-09-7/1: Amidol                      137-09-7/2: Amidol                      541-69-5: m-phenylenediamine dihydrochloride                      5421-46-5: ammonium mercaptoacetate                      64-19-7: уксусная кислота                      67-63-0: propan-2-ol                      7647-01-0/1: hydrogen chloride                      7664-93-9: sulphuric acid                      7681-52-9/1: sodium hypochlorite, solution                      7773-01-5/1: manganese dichloride</p>

## JBL PROAQUATEST pH 3.10-10.0

JBL pH 3-10 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Осторожно
Значок опасности	
Уведомление об опасности	<p>H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар.                      H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.</p>











JBL pH 3-10 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Инструкция по безопасности	<p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.                      P102: Держать в месте, не доступном для детей.                      P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.                      P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.                      P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.                      P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.</p>

## JBL PROAQUATEST pH 6.0-7.6 Test

JBL pH 6.0-7.6 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Осторожно
Значок опасности	 
Уведомление об опасности	<p>H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар.                      H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.</p>
Инструкция по безопасности	<p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.                      P102: Держать в месте, не доступном для детей.                      P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.                      P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.                      P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.</p>



## JBL PROAQUATEST GH

JBL GH - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Осторожно
Значок опасности	 
Уведомление об опасности	<p>H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар.                      H315: Вызывает раздражение кожи.                      H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.</p>
Инструкция по безопасности	<p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.                      P102: Держать в месте, не доступном для детей.                      P210e: Беречь от открытого огня и горячих поверхностей. – Не курить.                      P241: Использовать взрывобезопасное электрическое / вентиляционное / осветительное оборудование.                      P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.                      P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.                      P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.</p>







## JBL PROAQUATEST KH

JBL KH - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	 
Уведомление об опасности	H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар. H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H318: Вызывает серьезные повреждения глаз.
Инструкция по безопасности	P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102: Держать в месте, не доступном для детей. P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

## JBL PROAQUATEST O2 Oxygen

JBL O2 1 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	 
Уведомление об опасности	EUH208: Contains \$. May produce an allergic reaction. H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. H318: Вызывает серьезные повреждения глаз. H334: При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания. H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия. H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Инструкция по безопасности	P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102: Держать в месте, не доступном для детей. P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Особенность товара	1310-73-2: sodium hydroxide 137-09-7/1: Amidol 137-09-7/2: Amidol 7664-93-9: sulphuric acid 7773-01-5/1: manganese dichloride

JBL O2 2 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно





JBL O2 2 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Значок опасности	
Уведомление об опасности	H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H318: Вызывает серьезные повреждения глаз.
Инструкция по безопасности	P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102: Держать в месте, не доступном для детей. P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Особенность товара	1310-73-2: sodium hydroxide



JBL O2 3 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	
Уведомление об опасности	H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. H318: Вызывает серьезные повреждения глаз. H334: При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания.
Инструкция по безопасности	P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102: Держать в месте, не доступном для детей. P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Особенность товара	137-09-7/2: Amidol 7664-93-9: sulphuric acid

## JBL PROAQUATEST Cu Copper


JBL Cu 1 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Осторожно
Значок опасности	
Уведомление об опасности	H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар. H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.



JBL Cu 1 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Инструкция по безопасности	<p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.                      P102: Держать в месте, не доступном для детей.                      P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.                      P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.                      P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.</p>

JBL Cu 2 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Осторожно
Значок опасности	 
Уведомление об опасности	<p>H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар.                      H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.</p>
Инструкция по безопасности	<p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.                      P102: Держать в месте, не доступном для детей.                      P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.                      P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.                      P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.</p>

## JBL PROAQUATEST Fe Iron

JBL Fe - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Осторожно
Значок опасности	
Уведомление об опасности	<p>H302: Вредно при проглатывании.                      H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.                      H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.</p>
Инструкция по безопасности	<p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.                      P102: Держать в месте, не доступном для детей.                      P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.                      P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.                      P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.</p>
Особенность товара	5421-46-5: ammonium mercaptoacetate





## JBL PROAQUATEST SiO2 Silicate

JBL SiO2 1 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	
Уведомление об опасности	H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H318: Вызывает серьезные повреждения глаз.
Инструкция по безопасности	P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102: Держать в месте, не доступном для детей. P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Особенность товара	7664-93-9: sulphuric acid

JBL SiO2 2 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	
Уведомление об опасности	H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H318: Вызывает серьезные повреждения глаз.
Инструкция по безопасности	P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102: Держать в месте, не доступном для детей. P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Особенность товара	87-69-4: (+)-tartaric acid

## JBL PROAQUATEST NH4 Ammonium

JBL NH4 1 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	



JBL NH4 1 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Уведомление об опасности	<p>EUN031: Contact with acids liberates toxic gas.                      H225: Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.                      H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.                      H336: Может вызывать сонливость или головокружение.                      H400: Весьма токсично для водных организмов.                      H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.</p>
Инструкция по безопасности	<p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.                      P102: Держать в месте, не доступном для детей.                      P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.                      P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.                      P501а: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.</p>
Особенность товара	<p>1310-73-2: sodium hydroxide                      67-63-0: propan-2-ol                      7681-52-9/1: sodium hypochlorite, solution</p>

JBL NH4 2 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	
Уведомление об опасности	<p>EUN031: Contact with acids liberates toxic gas.                      H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.                      H318: Вызывает серьезные повреждения глаз.                      H400: Весьма токсично для водных организмов.                      H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.</p>
Инструкция по безопасности	<p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.                      P102: Держать в месте, не доступном для детей.                      P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.                      P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.                      P501а: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.</p>
Особенность товара	<p>1310-73-2: sodium hydroxide                      7681-52-9/1: sodium hypochlorite, solution</p>

JBL NH4 3 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	







JBL NH4 3 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Уведомление об опасности	H225: Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. H315: Вызывает раздражение кожи. H319: Вызывает серьезное раздражение глаз. H336: Может вызывать сонливость или головокружение.
Инструкция по безопасности	P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102: Держать в месте, не доступном для детей. P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Особенность товара	67-63-0: пропан-2-ol

## JBL PROAQUATEST NO2 Nitrite

JBL NO2 1 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	 
Уведомление об опасности	H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар. H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H318: Вызывает серьезные повреждения глаз.
Инструкция по безопасности	P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102: Держать в месте, не доступном для детей. P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Особенность товара	64-19-7: уксусная кислота

JBL NO2 2 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Осторожно
Значок опасности	 
Уведомление об опасности	H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар. H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.





JBL NO2 2 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Инструкция по безопасности	<p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.                      P102: Держать в месте, не доступном для детей.                      P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.                      P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</p>

## JBL PROAQUATEST NO3 Nitrate

JBL NO3 1 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	
Уведомление об опасности	<p>H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.                      H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.                      H318: Вызывает серьезные повреждения глаз.                      H341: Предположительно вызывает генетические дефекты.                      H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.</p>
Инструкция по безопасности	<p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.                      P102: Держать в месте, не доступном для детей.                      P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.                      P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.                      P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.</p>
Особенность товара	<p>121-57-3: sulphanilic acid                      541-69-5: m-phenylenediamine dihydrochloride                      7647-01-0/1: hydrogen chloride</p>

JBL NO3 2 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	
Уведомление об опасности	<p>H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.                      H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.                      H318: Вызывает серьезные повреждения глаз.                      H341: Предположительно вызывает генетические дефекты.                      H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.</p>







JBL NO3 2 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Инструкция по безопасности	<p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.                      P102: Держать в месте, не доступном для детей.                      P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.                      P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.                      P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.</p>
Особенность товара	<p>541-69-5: m-phenylenediamine dihydrochloride                      7647-01-0/1: hydrogen chloride</p>

## JBL PROAQUATEST PO4 Фосфат Sensitive


JBL PO4 Sensitive 1 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	
Уведомление об опасности	<p>H302: Вредно при проглатывании.                      H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.                      H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей.</p>
Инструкция по безопасности	<p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.                      P102: Держать в месте, не доступном для детей.                      P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.                      P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.                      P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.</p>
Особенность товара	<p>7647-01-0/1: hydrogen chloride                      7664-93-9: sulphuric acid</p>

JBL PO4 Sensitive 2 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Сигнальное слово	Опасно
Значок опасности	
Уведомление об опасности	<p>H302: Вредно при проглатывании.                      H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.                      H318: Вызывает серьезные повреждения глаз.                      H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей.</p>





JBL PO4 Sensitive 2 - Информация по технике безопасности согласно GHS	
Инструкция по безопасности	P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102: Держать в месте, не доступном для детей. P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Особенность товара	7647-01-0/1: hydrogen chloride

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	





## Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROAQUATEST LAB
Art. No.	2408400
VAT	19%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	10.3l
Dimensions (l/w/h)	85 mm/382 mm/318 mm
Layer	24
Pallet	72
Category of products	1
Customs tariff	38221100
Country of origin	DE
Type of packaging	Чемодан

PU 1 data	
Product name	JBL PROAQUATEST LAB
Art. No.	2408400
PU 1 material	Картон г
PU 1 weight	1700 g
PU 1 length	700 mm
PU 1 width/depth	410 mm
PU 1 height	370 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROAQUATEST LAB
Art. No.	2408400
PU 2 material	Нет
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROAQUATEST LAB
Art. No.	2408400
Till receipt text	Testlab
Shelf placement	Тестовый стенд, решение проблем водоподготовки

